

# Monteringsvejledning HV15x15 Blændestykke



Blændestykke.



Fjern papir fra klæbebånd.



Monteres mellem låg og rør på siden mod rygningen.



Klem klæbebåndet godt fast.



Korrekt placeret blændestykke.



Korrekt placeret blændestykke.

*Denne montagevejledning er udarbejdet efter vor bedste viden. Beskrivelserne er generelle og gives uden garanti, idet det specifikke undertagsmateriale og lokale forhold som vejrlig og myndighedskrav kan ændre kravene til montagen.*